

1



METEN

Hou voor het installeren van de polymeergoot rekening met de hoogte van de Alu Side-Line. Het opzetstuk dient 3 mm onder het oppervlak geplaatst te worden om een goede afwatering te bekomen.

2



PLAATSEN

De Alu Side-Line kan zowel op het polymeer-kanaal of ander kanaal gemonteerd worden. De voormonteerde 'outliner' die standaard is voorzien op elk opzetstuk zorgt voor een automatische uitlijning die tijdbesparend is voor de aannemer.

3



INSPECTIELUIK

Plaats waar nodig een inspectieluik: op het einde van een geul en boven elke uitloop.

4



OPVULLEN

Mortel het polymeer kanaal voldoende in en werk de tegels tot tegen het opzetstuk af. Na de installatie wordt de Side-Line of Side-Drain bijna onzichtbaar zonder verlies aan functionaliteit.